ООО «НПО ТЕХНОАП»
АППАРАТУРА КОНТРОЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
109029, г. Москва, Скотопрогонная ул., д.29/1,
Тел: (495)981-91-67, (495)739-86-96; E-Mail: mail@technoap.ru

Программное обеспечение «Силомер»

Инструкция по установке и обновлению

Москва
2025 г.

ООО «НПО ТЕХНОАП»
АППАРАТУРА КОНТРОЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
109029, г. Москва, Скотопрогонная ул., д.29/1,
Тел: (495)981-91-67, (495)739-86-96; E-Mail: mail@technoap.ru

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий документ содержит описание необходимых действия для установки и обновления программного обеспечения «Силомер» (далее – Программа).

1.2. Исключительные права на программу принадлежат ООО «НПО ТЕХНОАП», г. Москва (далее – Компания).

1.3. Программа является встроенной программой и не распространяется отдельно от системы измерения усилий прокатки.

1.4. Настоящий документ подлежит размещению на официальном сайте Компании в сети Интернет по адресу: https://technoap.ru .

2. УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ

2.1. Установка Программы осуществляется компанией-производителем при изготовлении и ремонте блока контроллера.

3. ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Обновление Программы осуществляется при помощи компьютера под управлением ОС Windows. В компьютере должен присутствовать сетевой адаптер.

3.2. На компьютере необходимо настроить IP адрес сетевого адаптера на 192.168.8.1, а также подключить сетевой диск по адресу: http://192.168.8.10/files/home/lvuser/natinst/bin/

3.3. После подключения сетевого диска станут доступны файлы Программы, находящиеся на контроллере. Для обновления Программы необходимо скопировать с заменой файлы из архива на сетевой диск. Затем необходимо перезагрузить контроллер